• Boring Blank Holder A1 • 徑向內孔素材刀座 A1

Unit : mm

Model No.	N.W.(KG)
THL-KB2-A1-6090	6.2



• Face and ID Tool Holder B1 • 端面內徑刀座 B1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-B1-6019.05	19.05	4.5
THL-KB2-B1-6020	20	4.5
THL-KB2-B1-6025	25	4.6
THL-KB2-B1-6025.4	25.4	4.6



• Face and ID Tool Holder B2 • 端面內徑刀座 B2

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-B2-6019.05	19.05	6.2
THL-KB2-B2-6020	20	6.2
THL-KB2-B2-6025	25	5.9
THL-KB2-B2-6025.4	25.4	5.9



• Single Face and OD Tool Holder C1 • 單刃端面外徑刀座 C1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-C1-6019.05	19.05	4.3
THL-KB2-C1-6020	20	4.3
THL-KB2-C1-6025	25	4.5
THL-KB2-C1-6025.4	25.4	4.5









• Double Face and OD Tool Holder C2 • 雙刃端面外徑刀座 C2

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-C2-6019.05	19.05	4.3
THL-KB2-C2-6020	20	4.3









• Double Face and OD Tool Holder CD1 • 雙刃端面外徑刀座 CD1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-CD1-6019.05	19.05	7.6
THL-KB2-CD1-6020	20	7.6
THL-KB2-CD1-6025	25	7.3
THL-KB2-CD1-6025.4	25.4	7.3







• Quadruple Face and OD Tool Holder CD2 • 四刃端面外徑刀座 CD2

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-CD2-6019.05	19.05	6.6
THL-KB2-CD2-6020	20	6.5





• Cut-Off Tool Holder H1 • 切斷刀座 H1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB2-H1-6032	32	2.8



• Boring Bar Tool Holder T1 (Internal coolant) • 徑向內孔刀座 T1 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T1-6031.7590-I	31.75	4.9
THL-KB2-T1-603290-I	32	4.9
THL-KB2-T1-6038.190-I	38.1	4.7
THL-KB2-T1-604090-I	40	4.7



• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T2 • 徑向雙孔刀座 T2

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T2-6038.150	38.1	5.5
THL-KB2-T2-604050	40	5.5



• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T2 (Internal Coolant) • 徑向雙孔刀座 T2 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T2-6038.150-I	38.1	5.9
THL-KB2-T2-604050-I	40	5.9



• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T3 • 徑向雙孔刀座 T3

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T3-6038.146	38.1	3.8



• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T3 (Internal Coolant) • 徑向雙孔刀座 T3 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T3-6031.7546-I	31.75	4.5
THL-KB2-T3-603246-I	32	4.5



• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T4 (Internal Coolant) • 徑向雙孔刀座 T4 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T4-6031.7546-I	31.75	6
THL-KB2-T4-603246-I	32	6



• 3-Pos. Boring Bar Tool Holder T5 • 徑向三孔刀座 T5

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T5-602536	25	5.4
THL-KB2-T5-6025.436	25.4	5.4



• 4-Pos. Boring Bar Tool Holder T6 • 徑向四孔刀座 T6

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB2-T6-602550	25	6
THL-KB2-T6-6025.450	25.4	6



• PLUG • 防塵蓋

Unit : mm

Model No.	N.W.(KG)
2TH-00255	0.8





• Face and ID Tool Holder B1 • 端面內徑刀座 B1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB4-B1-6025	25	52
THL-KB4-B1-6025.4	25.4	52







• Single Face and OD Tool Holder C1 • 單刃端面外徑刀座 C1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB4-C1-6025	25	5.1
THL-KB4-C1-6025.4	25.4	5









• Double Face and OD Tool Holder C2 • 雙刃端面外徑刀座 C2

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB4-C2-6025	25	5.3
THL-KB4-C2-6025.4	25.4	5.3







• Cut-Off Tool Holder H1 • 切斷刀座 H1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KB4-H1-6032	32	3.4







• Boring Bar Tool Holder T1 (Internal coolant) • 徑向內孔刀座 T1 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB4-T1-6038.190-I	38.1	6.4
THL-KB4-T1-604090-I	40	6.2
THL-KB4-T1-6050.890-I	50.8	7.3







• 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T3 (Internal Coolant) • 徑向雙孔刀座 T3 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KB4-T3-6038.154-I	38.1	6
THL-KB4-T3-604054-I	40	6







• PLUG • 防塵蓋

Unit : mm

Model No.	N.W.(KG)
2TH-00237	0.7





• Boring Bar Tool Holder T1 (Internal Coolant) • 徑向內孔刀座 T1 (中心出水)

Unit : mm

Model No.	ØD	N.W.(KG)
THL-KT2-T1-55.431.7585-I	31.75	5



• Face and ID Tool Holder B2 • 端面內徑刀座 B2

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KT2-B2-55.419.05	19.05	6.7



• Single Face and OD Tool Holder C1 • 單刃端面外徑刀座 C1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KT2-C1-55.419.05	19.05	4.2



• Double Face and OD Tool Holder CD1 • 雙刃端面外徑刀座 CD1

Unit : mm

Model No.	H	N.W.(KG)
THL-KT2-CD1-55.419.05	19.05	7.55